COXO®



Lampă frontală
Manual de utilizare

Foshan COXO Medical Instrument Co.,Ltd. CE

Foshan COXO Medical Instrument Co.,Ltd.
No. 17, Guangming Ave., New Light Source Industrial Base,
Nanhai National High-tech Zone, Foshan 528226, Guangdong P.R. China

EU REP **Lotus NL B.V.**
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: info@lotusnl.com Tel: +31644168999

Versiune manual: 1.1
Nr. manual: AE1494
Data reviziei: 2026.05.28

Introducere

Lampa frontală wireless WL este un dispozitiv auxiliar de iluminare, utilizat în principal în stomatologie, în săli de operație etc.

Acest dispozitiv este destinat exclusiv personalului medical și sanitar calificat, incluzând, fără a se limita la, medici stomatologi, igienişti dentari, medici și alți profesionişti din domeniul medical.

- Comutator tactil și reglare a luminozității, ușor de folosit cu o singură mână.
- Sursă de lumină uniformă, cu iluminare clară, fără umbre și fără spot secundar.
- Dimensiuni reduse și greutate de numai 30 g.
- Trei baterii incluse, pentru a acoperi un program lung de lucru.

Precauţii

- Nu utilizați baterii sau încărcătoare de la alți producători, chiar dacă arată identic. Acestea nu sunt compatibile cu bateriile și le pot deteriora.
- Evitați lumina directă a soarelui și suprafețele încălzite, pentru a preveni supraîncălzirea bateriilor.
- Evitați loviturile.
- Nu apropiați dispozitivul de substanțe inflamabile și explozive, cum ar fi alcoolul, metanolul, acetona etc.
- Puneți dispozitivul înapoi în cutie după utilizare.

Specificații tehnice

Temperatură de culoare	5750 K
Intensitate	35 000 lux
Timp de încărcare	1 oră
Autonomie	2 ore
Durata de viață a LED-ului	100 000 de ore
Durata de viață a bateriei	≥ 700 de cicluri de încărcare
Greutate netă (lampă)	10,8 g
Greutate netă (baterie)	19,2 g

Conținutul pachetului:

Imagine					
Denumire	Lampă frontală	Baterie	Suport de încărcare	Încărcător	Cablu de încărcare
Cant.	1	1	1	1	1

Imagine				
Denumire	Filtru galben	Șurubelniță	Manual	Cutie
Cant.	1	1	1	1

Garanție

- Perioada de garanție este de 12 luni de la data primirii.
- Garanția acoperă echipamentul și piesele aparatului, în condiții normale de utilizare și întreținere.
- Pentru problemele de material și de fabricație și pentru defecțiunile confirmate, compania asigură gratuit repararea și înlocuirea pieselor.

Următoarele situații nu sunt acoperite gratuit:

- Aparatul a fost reparat, transformat sau modificat de persoane care nu fac parte din personalul tehnic al companiei ori piese ale aparatului au fost înlocuite de utilizator.
- Utilizare neglijentă sau deteriorări cauzate de pătrunderea apei ori a altor substanțe în aparat.
- Defecțiuni sau deteriorări cauzate de accidente sau de dezastre naturale.
- Compania poate asigura și întreținerea echipamentelor ieșite din garanție sau neacoperite de garanția gratuită, contra costului pieselor de schimb și al manoperei.

MD Dispozitiv medical

Atenție! Consultați documentele însoțitoare

Nu aruncați produsele electrice sau electronice ajunse la sfârșitul duratei de viață împreună cu deșeurile menajere sau municipale.

Așezați bateria în poziția corectă, astfel încât magnetul să se poată cupla la lampa frontală, ca în Figura 7.



Figura 7: Montarea lămpii frontale pe baterie

> ⚠ NOTĂ
> Bateria asigură un nivel constant al intensității luminoase pe toată durata descărcării. Când bateria este complet descărcată, lumina se stinge.



Figura 8: Montarea lămpii frontale pe ramă

Direcția luminii poate fi reglată în sus și în jos.



Figura 9: Direcția de reglare a lămpii frontale

Încărcătorul de baterii

1. Se pot încărca două baterii simultan, ca în Figura 1.
2. În timpul încărcării indicatorul luminează roșu. La încărcare completă, indicatorul luminează verde.



Figura 1: Baterii așezate pe suportul de încărcare

Bateria

Aprinderea și stingerea sursei de lumină se comandă prin atingerea zonei marcate cu ROȘU în Figura 2.



Figura 2: Vedere de sus a bateriei

Există două trepte de luminozitate, care se comută prin atingerea zonei marcate cu ROȘU în Figura 3.



Figura 3: Comanda luminozității



Figura 4: Partea inferioară a bateriei

⚠ NOTĂ

Bateria asigură un nivel constant al intensității luminoase pe toată durata descărcării. Când bateria este complet descărcată, lumina se stinge.

Lampa frontală

Sursa de lumină este prevăzută cu un filtru galben magnetic, care poate fi scos sau glisat în sus și în jos, ca în Figura 5.



Figura 5: Filtru extern

Fixați sursa de lumină pe rama lupelor, ca în Figura 6.



Figura 6: Montarea lămpii frontale pe ramă